



# Anweisung für die ‚kostenlose‘ Online-Version

Gilt für Wärmepumpen: Thermia Inverter und Thermia Mega

Es gibt zwei Ebenen von Thermia Online, wenn es sich um den Fernzugriff auf die Wärmepumpen Inverter und Mega handelt:



1. Eine kostenlose Version ermöglicht es Ihnen, die Wärmepumpe über Handy oder Computer zu überwachen. Sie haben keine Möglichkeit, die Wärmepumpe zu steuern und die Einstellungen zu ändern.

Um den Zugriff auf die kostenlose Version von Online zu erhalten, müssen Sie sich zunächst über das Web registrieren (einen Link zur Registrierung finden Sie [hier](#)) und anschließend den Anweisungen auf der nächsten Seite folgen.



2. Die Vollversion von Online ist kostenpflichtig. Mit der Vollversion sind Sie jedoch in der Lage, Ihre Wärmepumpe jederzeit und von überall fernzusteuern.

Die Vollversion von Thermia Online können Sie direkt bei Ihrem Thermia-Partner kaufen. Ihr nächster Thermia-Händler ist [hier](#).



## Netzwerkeinstellungen

Die Wärmepumpe wurde werkseitig mit einer Funktion zur Überwachung über das Internet ausgestattet (Thermia Online). Um Thermia Online zu verwenden folgen Sie bitte den Anweisungen:

- Stellen Sie sicher, dass eine Internetverbindung (Router oder ähnliches) in dem Gebäude zur Verfügung steht
- Um den Thermia Online-Service zu nutzen, müssen Sie ein Konto anlegen und sich registrieren.
- Notieren Sie die MAC-Adresse der Wärmepumpe. Die MAC-Adresse besteht aus 12 Zeichen und ist im Menü Netzwerkeinstellungen in der Anzeige angegeben.

Beachten Sie, dass Firewalls, schlechte Verbindungen und ähnliches Probleme verursachen können, die die Funktion von Online beeinträchtigen können.

Manche Betreiber, lokale Netzwerke etc. erlauben keinen Datenverkehr durch ihre Firewalls.

Bei Problemen kontaktieren Sie Ihren ISP oder den Netzwerkadministrator.

### Verbinden mit dem Internet



Schließen Sie die eingeschaltete Wärmepumpe an einen bestehenden Internetanschluss an (Router oder Switch). Verwenden Sie den RJ45-Anschluss unter dem Display (CM-Modul) hinter der Frontplatte. Verwenden Sie ein Patchkabel (kein Crossover-Kabel).

### Netzwerkeinstellungen




In Netzwerkeinstellungen gibt es die Auswahl DHCP (Werkseinstellung) oder die statische IP-Adresse. Wenn DHCP ausgewählt ist, wird der Router im lokalen Netzwerk IP-Adressen zuweisen, etc. Siehe Menüeinstellungen.

Wenn statische IP ausgewählt ist, müssen die IP-Adresse, Subnetz-Maske, Standard-Gateway, DNS1 und DNS2 manuell einstellen. Siehe Menüeinstellungen.





### Menüeinstellungen

1. Drücken  Sie in der oberen linken Ecke des Startbildschirms
2. Drücken 
3. Drücken Sie die Text-Systemeinstellungen
4. Drücken Sie die Text-Netzwerkeinstellungen

Für automatische IP-Einstellungen:

1. Stellen Sie DHCP / static auf 0 (Werkseinstellung) ein 
2. Drücken Sie , um zu den Systemeinstellungen zurückzukehren.
3. Oder drücken Sie  in der oberen linken Ecke, um zum Menübildschirm zurückzukehren.

Für manuelle IP-Einstellungen:

1. Stellen Sie DHCP / static auf 1 ein 
2. Drücken Sie, um die IP-Adresse zu ändern und dann die Tasten + und - drücken, um die Einstellung zu ändern.
3. Wiederholen Sie die Schritte für die Subnetz-Maske, Standard-Gateway usw.
4. Drücken Sie , um die Einstellung zu bestätigen.
5. Drücken Sie , um zu den Systemeinstellungen zurückzukehren.  
Oder drücken Sie  in der oberen linken Ecke, um zum Menübildschirm zurückzukehren.

Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator, wenn Einstellungen in Ihrem Router oder einem anderen Gerät benötigt werden.